



N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	Quant.
1	2410655	Placchetta indicazione marce	1
2	2410654	Pomello	1
3	2410653	Ghiera per pomello	1
4	2410440	Leva comando cambio	1
5	2409896	Bussola guida sfere	2
6	2402242	Molla per sfere	3
7	8910701	Sfera	4
8	2409893	Asta innesto 4a e 5a velocità	1
9	2401765	Boccola guida sfera	1
10	2409892	Asta innesto 2a e 3a velocità	1
11	8100628	Bullone	4
12	8410603	Rondella	4
13	2409883	Forcella innesto 4a e 5a velocità	1
14	8700635	Vite	1
15	2410634	Fermo di sicurezza per R.M.	1
16	2403369	Molla per fermo di sicurezza	1
17	8410602	Rondella	1
18	8200606	Dado	1
19	2403702	Boccola per leva comando cambio	2
20	2407979	Puntalino per aste laterali	2
21	2409897	Puntalino per asta centrale	1
22	2402934	Vite per perno comando aste	1
23	8410806	Rondella	1
24	8200806	Dado	1
25	2409876	Perno comando aste	1
26	2403246	Molla per sfera perno comando aste	1

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	Quant.
27	2403245	Boccola per sfera perno comando aste	1
28	2409887	Leva selezione aste	1
29	2411681	Asta innesto 1a velocità e RM	1
30	2409882	Forcella innesto 2a e 3a velocità	1
31	2409881	Forcella innesto 1a velocità e RM	1
32	2409875	Sfera per leva comando cambio	1
33	8700634	Vite	3
34	8700506	Vite	4
35	2409437	Selettore	1
36	2409438	Anello elastico per cuffia	1
37	2409922	Anello fissaggio cuffia sul telaio	1
38	2410638	Cuffia esterna	1
39	2412243	Dado a molla	4
40	2412784	Cuffia per leva comando cambio	1
41	2412670	Anello elastico per cuffia interna	1
42	2412671	Anello di ritegno per cuffia interna	2
43	2412672	Cuffia interna per leva comando cambio	1
44	2410314	Supporto leva comando cambio	1
45	2410451	Molla ritorno leva in centro	1
46	8403302	Rondella	2
47	8402601	Rondella	1
48	8601701	Anello di tenuta	1
49	8602101	Anello di tenuta	1
50	8402602	Rondella	1
51	8582601	Anello di arresto	1
52	2409791	Distanziale per supporto leva com. cambio	1