



N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	Quant.
1	1104881	Coperchio posteriore albero a camme	4
2	1104915	Guarnizione	4
3	1104529	Coperchio destro testa sinistra	1
4	1100903	Coperchio sinistro testa sinistra	1
5	8200605	Dado	34
6	8400616	Rondella	32
7	8300819	Prigioniero	28
8	8300821	Prigioniero	4
9	8300822	Prigioniero	16
0	1107364	Supporto albero a camme	2
11	8850501	Grano di riferimento	8
12	1107363	Supporto albero a camme	8
3	1107362	Supporto albero a camme	2
4	8200806	Dado	56
15	8410805	Rondella di fermo	56
17	8400606	Rondella	8
8	1102055	Piastrina fissaggio coperchi teste	2
9	8300612	Prigioniero	2
20	8300818	Prigioniero	4
21	1600906	Guarnizione	1
22	1109458	Corpo sfiato olio	1
25	8300820	Prigioniero	4

N. FIG.	N. ORDINAZ.	DESCRIZIONE	Quant.
26	1107365	Supporto albero a camme	2
27	1104887	Guarnizione	4
28	1104888	Guarnizione	4
29	1107361	Supporto albero a camme	2
30	8851002	Grano di riferimento	32
31	1110412	Coperchio sinistro testa destra	1
32	1104528	Testa cilindri sinistra	1
33	8300613	Prigioniero	6
34	8701005	Vite	1
35	8200606	Dado	6
36	1100904	Coperchio destro per testa destra	1
37	8840802	Filetto riportato	18
40	1101401	Rondella	1
41	4604530	Supporto compressore	1
42	1102613	Tappo introduzione olio	1
43	1100901	Testa cilindri destra	1
47	8605501	Anello paraolio	1
48	8301006	Prigioniero	6
49	8401006	Rondella	6
50	8201008	Dado	6
51	1109460	Tappo	1