

Sul coperchio di ciascun carburatore occorre praticare Nº4 fori di sfiato di \$ 1,5 come indicato in figura. Eseguita la modifica Vi preghiamo di contrassegnare ciascun carburatore con un bollo di vernice verde.

FERRARI ASSISTENZA TECNICA

On each carburettor cover you will need to drill 4 each, 1.5mm diameter holes as shown in the above figure After the modification, please mark the carburettor with a green spot. FERRARI ASSISTENZA TECNICA

On each carburettor cover it is necessary to drift No 4 breather holes as shown in the enclosed drawing. After the modification we Kindly ask you to mark each carburettor with a green painted spot.

FERERRI ASSISTENZA TECNICA

Many thanks to Roger Kiper