





### 5.5. Implanto elettrico

- 1) Ripetitore laterale
- 2) Freccia anteriore e luce di posizione
- 3) Proiettore anabbagliante
- 4) Proiettore abbagliante
- 5) Proiettore fendinebbia
- 6) Compressore trombe
- 7) Ventilatore radiatore acqua
- 8) Trasmettitore spia acqua
- 9) Termocontatto
- 10) Bobina
- 11) Ventola condensatore condizionatore
- 12) Motorino di avviamento
- 13) Compressore condizionatore
- 14) Alternatore
- 15) Idrostop
- 16) Regolatore di tensione
- 17) Pressostato
- 18) Trasmettitore temperatura olio
- 19) Trasmettitore temperatura acqua
- 20) Interruttore retromarcia
- 21) Relais trombe
- 22) Relais ventole radiatore acqua
- 23) Relais antinebbia
- 24) Relais luci
- 25) Relais condizionatore
- 26) Relais Defrosier
- 27) Motorino lavavetro
- 28) Motorino Tergicristallo
- 29) Intermittenza
- 30) Ventola riscaldatore
- 31) Orologio
- 32) Contagiri
- 33) Indicatore temperatura olio
- 34) Indicatore pressione olio
- 35) Indicatore livello benzina
- 36) Amperometro
- 37) Indicatore temperatura acqua
- 38) Contachilometri
- 39) Spia luci di posizione
- 40) Spia luce abbagliante
- 41) Spia luci di direzione

### 5.5. Installation électrique

- 1) Répétiteur latéral
- 2) Clignotants avant et feux position
- 3) Code
- 4) Route
- 5) Antibrouillards
- 6) Compresseur avertisseur
- 7) Ventilateur radiateur
- 8) Transmetteur témoin lumineux température eau
- 9) Thermocontact
- 10) Bobine
- 11) Ventilateur condensateur conditionneur air
- 12) Démarreur
- 13) Compresseur conditionneur air
- 14) Alternateur
- 15) Idrostop
- 16) Régulateur tension
- 17) Pressostat
- 18) Transmetteur température huile
- 19) Transmetteur température eau
- 20) Interrupteur marche AR
- 21) Relais avertisseur
- 22) Relais ventilateurs radiateur
- 23) Relais antibrouillards
- 24) Relais feux position
- 25) Relais conditionneur air
- 26) Relais defroster
- 27) Moteur lave-glace
- 28) Moteur essuie-glace
- 29) Intermittance
- 30) Ventilateur chauffage
- 31) Pendulette
- 32) Compte-tours
- 33) Thermomètre huile
- 34) Manomètre huile
- 35) Jauge essence
- 36) Ampèremètre
- 37) Thermomètre eau
- 38) Compteur kilométrique
- 39) Témoin feux position

### 5.5. Electrical system diagram

- 1) Side flasher repeater
- 2) Front indicators and side lamps
- 3) Dipped beam headlamp
- 4) Main beam headlamp
- 5) Fog lamp
- 6) Horns blower
- 7) Radiator fan
- 8) Coolant temperature warning lamp transmitter
- 9) Thermal contact
- 10) Ignition coil
- 11) Air conditioning condenser fan
- 12) Starter motor
- 13) Air conditioning blower
- 14) Alternator
- 15) Idrostop
- 16) Tension regulator
- 17) Pressure switch
- 18) Oil temperature transmitter
- 19) Coolant temperature transmitter
- 20) Reversing switch
- 21) Horns relay
- 22) Radiator fans relay
- 23) Fog lamps relay
- 24) Lighting system relay
- 25) Air conditioning relay
- 26) Defroster relay
- 27) Windscreen washer motor
- 28) Windscreen wipers motor
- 29) Intermittance
- 30) Heating and ventilation fan
- 31) Clock
- 32) Rev. counter
- 33) Oil temperature indicator
- 34) Oil pressure indicator
- 35) Fuel level indicator
- 36) Ammeter
- 37) Coolant temperature indicator
- 38) Speedometer
- 39) Side lamps warning light
- 40) Main beam warning light

42) Spia alternatore  
 43) Spia ventola radiatore  
 44) Interruttore ventole radiatore  
 45) Interruttore luci interne  
 46) Interruttore generale condizionatore  
 47) Interruttore ventola riscaldatore  
 48) Interruttore Defroster  
 49) Interruttore fendinebbia  
 50) Commutatore velocità ventola condiz.  
 51) Termostato condizionatore  
 52) Plafoniera  
 53) Spia condizionatore  
 54) Spia Defroster  
 55) Interruttore luci  
 56) Reostato luci quadro e spia posizione  
 57) Pulsante spruzzatore  
 58) Reostato velocità tergicristallo  
 59) Interruttore tergicristallo  
 60) Spia ventola riscaldatore  
 61) Spia antinebbia  
 62) Blocchetto accensione  
 63) Accendisigaro  
 64) Autoradio  
 65) Motorino alzacetro  
 66) Commutatore alzacetro  
 67) Ventola aria condizionatore  
 68) Batteria 6 SPS 72A1-1 12V  
 60) Galleggiante  
 70) Resistenza sbrinatori  
 71) Pompa benzina  
 72) Luce retromarcia  
 73) Luce stop e posizione  
 74) Luce di direzione  
 75) Luce targa  
 76) Spia luce retromarcia  
 77) Spia luci interne  
 78) Spia term. condiz.  
 79) Pulsanti porte accensione e plafoniere  
 80) Claxon supplementare (a richiesta)  
 81) Deviatore claxon supplementare  
 82) Resistenze regolaz. velocità ventole  
 condizionatore e riscaldatore

40) Témoin route  
 41) Témoin clignotants  
 42) Témoin alternateur  
 43) Témoin ventilateur radiateur  
 44) Interrupteur ventilateur radiateur  
 45) Interrupteur lumières intérieures  
 46) Interrupteur conditionneur  
 47) interrupteur ventilateur chauffage  
 48) Interrupteur def roster  
 49) Interrupteur antibrouillards  
 50) Ventilateur conditionneur  
 51) Thermostat conditionneur  
 52) Plafonier  
 53) Témoin conditionneur  
 54) Témoin défroster  
 55) Interrupteur teux position  
 56) Rhéostat illumination instruments  
 57) Lave-glace  
 58) Rhéostat essuie-glace  
 59) Interr upteur essuie-glace  
 60) Témoin kentilateur chauffage  
 61) Témoin antibrouillards  
 62) Commutateur allumage  
 63) Allume cigarettes  
 64) Radio  
 65) Moteur léve-glace  
 66) Interrupteur léve-glace  
 67) Ventilateur conditionneur  
 68) Batterie  
 69) Flotteur  
 70) Résistance defroster  
 71) Pompe essence  
 72) Feux marche AR  
 73) Feux stop et position AR  
 74) Clignotants  
 75) Illumination plaque  
 76) Témoin feux marche AR  
 77) Témoin éclairage intérieur  
 78) Témoin thermostat conditionneur  
 79) Interrupteurs portes éclairage intérieur  
 80) Avertisseur supplémentaire  
 81) Déviateur claxon supplémentaire  
 82) Vitesse ventilateur conditionneur

41) Indicators warning light  
 42) Alternator warning light '  
 43) Radiator fan warning light  
 44) Radiator fan switch  
 45) Interior lighting switch  
 46) Air conditioning switch  
 47) Heating and ventilation fan switch  
 48) Defroster switch  
 49) Fog lamps switch  
 50) Air conditioning blower switch  
 51) Air conditioning thermostat  
 52) Interior lamps  
 53) Air conditioning wgrning lamp  
 54) Defroster  
 55) Main lighting switch  
 56) Intrument lamps rhéostat  
 57) Windscreen washer knob  
 58) Windscreen wipers rheostat  
 59) Windscreen wipers switch  
 60) Heating fan warning light  
 61) Fog lamps warning lights  
 62) Ignition switch  
 63) Cigarette lighter  
 64) Radio  
 65) Window motor  
 66) Window switch  
 67) Air conditioning fan  
 68) Battery  
 69) Float  
 70) Defroster resistance  
 71) Fuel pump  
 72) Reversing lamps  
 73) Stop and tail side lamps  
 74) Indicator lamps  
 75) Plate lamps  
 76/ Reversinj lamps warning light  
 77) Interior llghting warning lijht  
 78) Air cond. thermostat warnng light  
 79) Door switches for interior lighting  
 80) City horn (on request)  
 81) City horn shunter  
 82) Resistance for speed regulation of  
 interior blower